

## Приложение

к Приказу Генерального директора  
ООО «Шуманет Шоп»  
№20 от 17.09.2019г.

## Приложение № 1

к договорам купли-продажи  
ООО «Шуманет Шоп» (поставщик)  
акустических и (или), звукоизоляционных, и  
(или) звукопоглощающих, и (или)  
виброизоляционных материалов.

Генеральный директор  
ООО «Шуманет Шоп»  
Онинский РД.



**Инструкция по эксплуатации панелей Саундборд (Soundboard). Издание №1.0.**  
Опубликовано по адресу <https://www.shumanet-shop.ru/legal>, вступило в силу с 17.09.2019г.

Саундборд (Soundboard) панели из древесного волокна на цементном связующем.

### 1. Транспортировка и хранение

Панели Саундборд (Soundboard) перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

Панели хранятся в сухих закрытых складах только в горизонтальном положении на поддонах или опорах одинаковой толщины. Запрещено хранение панелей в вертикальном положении.

Не допускается хранение панелей непосредственно на земле.

Хранение панелей Саундборд (Soundboard) на открытом воздухе допустимо только в целях погрузо-разгрузочных работ с обязательной защитой от прямого попадания атмосферных осадков.

### 2. Акклиматизация

Перед установкой с панелей Саундборд (Soundboard) необходимо снять заводскую упаковку и дать им пройти акклиматизацию от 4 до 7 дней в отделяемом помещении. Условия акклиматизации не должны отличаться от условий эксплуатации помещения!

При проведении монтажных работ без предварительной акклиматизации возможно появление увеличенных зазоров между панелями за счет их сжатия. Это связано с тем, что во время транспортировки и хранения, панели могут поглощать избыточную влагу.

### 3. Допуски

Панели Саундборд (Soundboard) состоят из природных материалов - древесного волокна и цемента – в связи с этим возможны незначительные отличия между панелями. Заявленные технические характеристики, размеры и вес панелей указаны для акклиматизированных панелей при температуре 23 +/- 2 °С, относительной влажности 50 +/- 5%. Отклонения от рекомендуемых условий хранения, акклиматизации и монтажа может повлиять на изменение размеров и веса панелей.

### 4. Уборка и уход

Чистка панелей осуществляется при помощи пылесоса со щеткой. Если в процессе установки или эксплуатации на лицевой поверхности панелей появились загрязнения, их можно удалить с помощью слегка влажной ткани. Также, в случае повреждения окрашенной поверхности панелей, возможно выполнить локальную подкраску с помощью ручного распылителя или слегка смоченной краской кистью.

Панели Саундборд (Soundboard) обычно не требуют последующего ухода. Тем не менее, мы рекомендуем периодическую очистку вместе с другими поверхностями.